MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lectura de la hora

(1) El reloj siempre indica la hora en el destino programada a las 12 en punto.
(2) El reloj tiene un disco rotativo que indica si es día o noche en la destinación fijada.
(3) El reloj esta progamado ahora en hora de Londres e indica que son las 10 y 10 de la mañana.

La s- significa que es verano en el destino. Cuando el destino cambia a horario de verano, fije el bisel siempre a la posición s-.

Puesta en hora

(1) Cerciórese de que el bisel giratorio esté fijado en el destino deseado.
(2) Ponga la corona en posición C.
(3) Gire las agujas hasta la hora deseada.
(4) Devuelva la corona a la posición A.

Cambio de fecha

(1) Ponga la corona en posición B.
(2) Gire la corona hasta la fecha deseada.
(3) Devuelva la corona a la posición A.

NOTA : La fecha sólo se puede mover hacia adelante.

Cambio del destino

(1) El bisel giratorio y el reloj estan en este momento en hora de Londres e indica que son las diez y diez de la mañana.

(2) Abra la manija.

(3) Da vuelta al bisel giratorio y elija el destino deseado.

(4) Cierre la manija.
(5) Lea la hora en el nuevo destino.
(6) El reloj esta ahora programado en hora de Río y son las siete y diez de la mañana.

NOTA: Gire el bisel en posición s- durante el verano pues Río cambia la hora en el verano.

Uso del cronógrafo

(P1) Para activar el cronógrafo presione el pedal P1. Para desactivarlo, vuelva a presionar el pedal P1.

(P2) Presione una única vez el pedal P2 para que todas las agujas vuelvan a la posición cero. Este regreso a cero sólo es posible si se ha desactivado el cronógrafo con una presión sobre el pedal P1.

i

Lectura del tiempo cronógrafico

(1) Los segundos transcurridos se visualizan mediante la aguja central en la esfera exterior. Los minutos y las horas se visualizan en las esferas auxiliares 'HOURS' y 'MIN' sobre el cuadrante.

(2) El tiempo transcurrido en este ejemplo es de

10 horas
5 minutos
34 segundos

Lectura de la fecha (solo para los modelos Datezoner)

El reloj siempre muestra la fecha de la ciudad situada a las 12 h en la luneta giratoria. Como se ve en la imagen, en este caso es Londres, donde es día 26.

La fecha cambia cada vez que se gira la luneta y se pasa la línea de la medianoche, ya sea hacia delante o hacia atrás.

Así pues, ¡es indispensable girar la luneta en la dirección correcta!

Si se viaja al oeste = girar en el sentido contrario a las agujas del reloj
Si se viaja al este = girar en el sentido de las agujas del reloj

Ajuste de la fecha

(1) Ajuste la hora correcta mediante la corona. Todos los modelos Datezoner cuentan con un disco rotatorio para visualizar si es de día o de noche.

día noche

(2) Abra la manija.

Puede ajustar la fecha girando tanto hacia adelante como hacia atrás.

(3) Gire la luneta pasando por la línea de medianoche tantas veces como sea necesario hasta que aparezca la fecha correcta. Una rotación entera de la luneta se corresponde con un día.
(4) Cierre la manija.